JBM - 51940 - KIT DE CALADO DE DISTRIBUCIÓN PARA BMW

Permite el correcto alineamiento de posiciones para el árbol de levas y el cigüeñal para el cambio de la correa de distribución o la cadena en motores de gasolina y diesel.
Incluye una llave para la correcta rotación del piñon del árbol de levas de escape durante la instalación u desinstalación de la unidad VANOS.
Incluye herramienta de precarga de la cadena primaria de distribución para tensionar la cadena de distribución en motores M59, roscado de Métrico 22 para motores M42/M60 y roscado de Métrico 26 para motores M50 / M52 - Motores aumidos: M42 / M44 / M50 / M52 / M54 / M56