



JBM - 60037 - CLAVADORA A BATERÍA

Esta herramienta está diseñada para el clavado y grapado de cartón, material aislante, tela, láminas, cuero y materiales similares en superficies de madera o materiales similares a la madera.

Viene equipada con una luz LED para indicar el estado de la herramienta; una luz LED para una mayor visibilidad durante la operación; un selector para seleccionar entre el modo de disparo simple o por contacto, para un disparo más preciso o rápido; y una rueda de ajuste para seleccionar la profundidad de disparo de las cabezas de los clavos/grapas. También cuenta con un gancho de transporte para el cinturón y una empuñadura ergonómica blanda.

Además, viene equipada con un pasador de contacto de seguridad, que deber ser presionado contra la pieza de trabajo antes de accionar el gatillo para disparar clavos/grapas en el modo de disparo simple, funcionando como un mecanismo de seguridad para prevenir un arranque accidental de la herramienta.

Voltaje: 20V, 2000mAh

Batería: 2Ah/4Ah/6Ah (Li-ion) (no incluida)

Velocidad de disparo media: 60 clavos/grapas por minuto

Velocidad de disparo máxima: 100 clavos/grapas por minuto

Capacidad máxima del cargador: 100 clavos/grapas

Longitud máxima de los clavos: 50mm (Clavos BRAD de calibre 18)

Longitud máxima de las grapas: 40 mm (Grapas de corona estrecha de calibre 18 de uso ligero)

Longitud de los clavos: 20-50mm

Anchura máxima de la sección transversal del clavo: 1.25mm

Grosor máximo de la sección transversal del clavo: 1.05mm

Longitud de las grapas: 19-40mm

Corona máxima de las grapas: 6mm

Anchura máxima de la sección transversal de la grapa: 1.2mm

Grosor máximo de la sección transversal de la grapa: 1mm

Tiempo de ejecución:

Batería 2Ah - 420 grapas/clavos por carga

Batería 4Ah - 800 grapas/clavos por carga

Batería 6Ah - 1200 grapas/clavos por carga

Dimensiones: 292x259x94mm

Peso: 2.8kgs

LUZ LED

GANCHO DE TRANSPORTE

EMPUÑADURA ERGONÓMICA BLANDA

SELECTOR DEL MODO DE DISPARO

RUEDA DE AJUSTE PROFUNDIDAD DE DISPARO

INDICADOR LED DEL ESTADO DE LA HERRAMIENTA

- LED rojo encendido = batería baja

- LED rojo parpadeando = clavos/grapas están atascados

- LED verde encendido = no hay clavos/grapas en el cargador

- LED verde parpadeando = sobrecalentamiento

*Batería no incluida

