



## **JBM - 54082 - MALETÍN DE HERRAMIENTAS DE 132 PIEZAS CON VASOS HEXAGONALES**

Contiene:

### Herramientas de 1/2"

7 vasos métricos hexagonales: 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm  
1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos  
2 barras de extensión: 127mm, 254mm  
1 vaso para bujías: 21mm  
1 adaptador universal  
3 vasos de impacto: 17,19,21mm  
1 vaso punta de 12 cantos para caja de cambios: M16  
1 vaso punta hexagonal para drenaje de aceite: H17  
1 vaso punta Torx: T52

### Herramientas de 3/8"

11 vasos métricos hexagonales: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  
4 vasos métricos hexagonales largos: 13, 14, 15, 17mm  
6 vasos torx: E8, E10, E11, E14, E16, E20  
1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos  
2 vasos para bujías: 16, 18mm  
2 barras de extensión: 76, 152mm  
1 adaptador universal  
1 adaptador 3/8" hembra - 1/4" macho  
1 adaptador 3/8" hembra - 1/2" macho  
16 vasos punta (50mmL):  
Hexagonal: H4, H5, H6, H8  
Plano: SL5.5, SL6.5  
Torx: T20, T30, T40, T45, T50, T55  
Estrella doble: PZ1, PZ3  
Phillips: PH1, PH3  
1 adaptador para mango corredizo: 3/8" hembra - 1/2" macho

### Herramientas de 1/4"

11 vasos métricos hexagonales: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm  
4 vasos métricos hexagonales largos: 8, 10, 12, 13mm  
1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos  
1 barra de extensión: 50mm  
1 adaptador universal  
1 adaptador de cabezales (6mm)  
1 mango destornillador  
20 cabezales (6x25mmL):  
Hexagonal: H3, H4, H5, H6

Plano: SL4, SL5, SL6.5

Torx inviolable: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Estrella doble: PZ1,PZ2,PZ3

Phillips: PH1,PH2,PH3

12 llaves combinadas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

1 extractor filtro de aceite (57-118mm)

1 set de 9 llaves allen con colgador: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

2 destornilladores go-through: PH2×100, SL6×100

1 recogedor magnético

1 comprobador de voltaje (6-12-24V)

1 vaso para amortiguadores (14mm diámetro interior)

1 caja

