JBM - 60037 - CLAVADORA A BATERÍA

Esta herramienta está diseñada para el clavado y grapado de cartón, material aislante, tela, láminas, cuero y materiales similares en superficies de madera o materiales similares a la madera.
Viene equipada con una luz LED para indicar el estado de la herramienta; una luz LED para una mayor visibilidad durante la operación; un selector para seleccionar entre el modo de disparo simple o por contacto, para un disparo más preciso o rápido; y una rueda de ajuste para seleccionar la profundidad de disparo de las cabezas de los clavos/grapas. También cuenta con un gancho de transporte para el cinturón y una empuñadura ergonómica blanda.

Además, viene equipada con un pasador de contacto de seguridad, que deber ser presionado contra la pieza de trabajo antes de accionar el gatillo para disparar clavos/grapas en el modo de disparo simple, funcionando como un mecanismo de seguridad para prevenir un arranque accidental de la herramienta.

Voltaje: 20V, 2000mAh
Batería: 2Ah/4Ah/6Ah (Li-ion) (no incluida)
Velocidad de disparo media: 60 clavos/grapas por minuto
Velocidad de disparo máxima: 100 clavos/grapas por minuto
Capacidad máxima del cargador: 100 clavos/grapas
Longitud máxima de los clavos: 50mm (Clavos BRAD de calibre 18)
Longitud máxima de las grapas: 40 mm (Grapas de corona estrecha de calibre 18 de uso ligero)
Longitud de los clavos: 20-50mm
Anchura máxima de la sección transversal del clavo: 1.25mm
Grosor máximo de la sección transversal del clavo: 1.05mm
Longitud de las grapas: 19-40mm
Corona máxima de las grapas: 6mm
Anchura máxima de la sección transversal de la grapa: 1.2mm
Grosor máximo de la sección transversal de la grapa: 1mm
Tiempo de ejecución:
Batería 2Ah - 420 grapas/clavos por carga
Batería 4Ah - 800 grapas/clavos por carga
Batería 6Ah - 1200 grapas/clavos por carga
Dimensiones: 292x259x94mm
Peso: 2.8kgs

LUZ LED
GANCHO DE TRANSPORTE
EMPUÑADURA ERGONÓMICA BLANDA
SELECTOR DEL MODO DE DISPARO
RUEDA DE AJUSTE PROFUNDIDAD DE DISPARO
INDICADOR LED DEL ESTADO DE LA HERRAMIENTA
- LED rojo encendido = batería baja
- LED rojo parpadeando = clavos/grapas están atascados
- LED verde encendido = no hay clavos/grapas en el cargador

- LED verde parpadeando = sobrecalentamiento

*Batería no incluida