



JBM - 54082 - MALETÍN DE HERRAMIENTAS DE 132 PIEZAS CON VASOS HEXAGONALES

Contiene:

Herramientas de 1/2"

7 vasos métricos hexagonales: 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos
2 barras de extensión: 127mm, 254mm
1 vaso para bujías: 21mm
1 adaptador universal
3 vasos de impacto: 17,19,21mm
1 vaso punta de 12 cantos para caja de cambios: M16
1 vaso punta hexagonal para drenaje de aceite: H17
1 vaso punta Torx: T52

Herramientas de 3/8"

11 vasos métricos hexagonales: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
4 vasos métricos hexagonales largos: 13, 14, 15, 17mm
6 vasos torx: E8, E10, E11, E14, E16, E20
1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos
2 vasos para bujías: 16, 18mm
2 barras de extensión: 76, 152mm
1 adaptador universal
1 adaptador 3/8" hembra - 1/4" macho
1 adaptador 3/8" hembra - 1/2" macho
16 vasos punta (50mmL):
Hexagonal: H4, H5, H6, H8
Plano: SL5.5, SL6.5
Torx: T20, T30, T40, T45, T50, T55
Estrella doble: PZ1, PZ3
Phillips: PH1, PH3
1 adaptador para mango corredizo: 3/8" hembra - 1/2" macho

Herramientas de 1/4"

11 vasos métricos hexagonales: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
4 vasos métricos hexagonales largos: 8, 10, 12, 13mm
1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos
1 barra de extensión: 50mm
1 adaptador universal
1 adaptador de cabezales (6mm)
1 mango destornillador
20 cabezales (6x25mmL):
Hexagonal: H3, H4, H5, H6

Plano: SL4, SL5, SL6.5

Torx inviolable: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Estrella doble: PZ1,PZ2,PZ3

Phillips: PH1,PH2,PH3

12 llaves combinadas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

1 extractor filtro de aceite (57-118mm)

1 set de 9 llaves allen con colgador: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

2 destornilladores go-through: PH2×100, SL6×100

1 recogedor magnético

1 comprobador de voltaje (6-12-24V)

1 vaso para amortiguadores (14mm diámetro interior)

1 caja

